

# ตารางบำรุงรักษารถยนต์ฮอนด้า JAZZ 2004~2005

การบริการจะทำตามระยะทาง หรือ ระยะเวลา อย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อน

รายการ	X 1,000 กม.	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	หมายเหตุ	
	เดือน	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120		
1. น้ำมันเครื่อง		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	รายการตรวจสอบสภาพมาตรฐาน 8 รายการ
2. กรองน้ำมันเครื่อง			R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		
3. ใส้กรองอากาศ			R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		
4. หัวเทียน ( ใช้สำหรับเครื่องยนต์ VTEC )	1 หัว ต่อ 1 สูบ										R											R	หัวเทียนชนิดIridium
หัวเทียน ( ใช้สำหรับเครื่องยนต์ i-DSI )	2 หัว ต่อ 1 สูบ					R				R				R			R					R	
5. น้ำมันเกียร์ [ธรรมดา]							R						R						R				ใช้น้ำมันเกียร์ MTF
6. น้ำมันเกียร์ [อัตโนมัติ CVT ]					R				R				R				R				R		ใช้น้ำมันเกียร์ ATF - ZI
7. กรองเชื้อเพลิง									R								R						
8. น้ำมันเบรก							R						R						R				เปลี่ยนทุกๆ 36 เดือน ( ไม่คำนึงถึงระยะทาง )
9. สารหล่อเย็น			I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	R	ครั้งต่อไปเปลี่ยนทุกๆ 100,000 กม. หรือ ทุกๆ 60 เดือน
10. เบรก หน้า หลัง สลับข้าง		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	ตรวจสอบสภาพตามขั้นตอนในคู่มือการซ่อม
11. ลูกหมาก แร็กพวงมาลัย ข้างกันฝุ่นแร็ก ข้างกันฝุ่นเพลาขับ		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	เวลาที่ใช้รวมอยู่กับเวลาตรวจสอบสภาพเบรก
12. ช่วงล่างและลูกยางต่างๆ		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	เวลาที่ใช้รวมอยู่กับเวลาตรวจสอบสภาพเบรก
13. ระดับน้ำ ระดับน้ำมันต่างๆ			I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		เวลาที่ใช้รวมอยู่กับเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
14. ท่อทางน้ำมันเบรก (รวมถึง ABS)			I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		เวลาที่ใช้รวมอยู่กับเวลาตรวจสอบสภาพเบรก
15. ท่อไอเสีย หม้อพักไอเสีย และข้อต่อต่างๆ			I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		เวลาที่ใช้รวมอยู่กับเวลาตรวจสอบสภาพเบรก
16. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง ท่อ และข้อต่อต่างๆ			I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		เวลาที่ใช้รวมอยู่กับเวลาตรวจสอบสภาพเบรก
17. เบรกมือ			I		I				I				I				I					I	ตรวจสอบตามขั้นตอนในคู่มือการซ่อม
18. ระยะห่างวาล์ว					I				I				I				I					I	ตรวจสอบเสียงดังของวาล์ว (ปรับตั้งเมื่อมีเสียงดัง)
19. สายพานขับ					I				I				I				I					I	ตรวจสอบสภาพตามขั้นตอนในคู่มือการซ่อม

หมายเหตุ R หมายถึง รายการที่ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน

### มาตรฐาน 8 รายการ

I หมายถึง การตรวจสอบหรือตรวจสอบตามขั้นตอนของรายการนั้นๆ หากมีการปรับตั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนให้คิดเวลาทำงาน ตามคู่มือเวลาทำงานมาตรฐาน

ตารางบำรุงรักษานี้ ถือเป็นการใช้งานแบบปกติ หากการใช้รถในสภาพการจราจรติดขัดมากหรือใช้งานหนัก อาจจะต้องเพิ่มความถี่ในการเข้ารับบริการ

#### กรณีงานหนัก

1. ใช้ระยะทางน้อยกว่า 8 กม. ต่อการขับแต่ละครั้ง
2. ขับรถด้วยความเร็วสูงในอุณหภูมิที่ร้อนจัด ( 95° F หรือ 35° C )
3. ขับรถในสภาพที่รอบเดินเบาหรือขับๆ หยุดๆ เป็นเวลานานๆ
4. ขับรถลากจูงรถคันอื่น หรือขับขึ้น ลงเนินเขา
5. ขับรถบนถนนที่เป็นโคลน ฝุ่น ทราย

1. ตรวจสอบน้ำมันกลั่นเบตเตอร์
2. ตรวจสอบระดับน้ำในถังพักหม้อน้ำและถังพักน้ำล้างกระจก
3. ตรวจสอบทำความสะอาดใส้กรองอากาศ
4. ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรก คลัตช์ พวงมาลัยเพาเวอร์
5. ตรวจสอบสภาพสายพานอัลเทอเนเตอร์ สายพานคอมเพรสเซอร์ สายพานปั๊มพวงมาลัยเพาเวอร์
6. ตรวจสอบสภาพยางปิดน้ำฝนและระดับหัวฉีดน้ำล้างกระจก
7. ตรวจสอบสภาพยาง วัดแรงดันลมยาง
8. ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟสัญญาณและไฟส่องสว่าง